


## اولویت چهره AE/AF

بطور خودکار چهره ها را تشخیص داده و روشنایی و فوکوس را تنظیم می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیر فعال می کند.
روشن	عملکرد را فعال می کند.

## نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو، **MEM** را لمس کنید.



3 "اولویت چهره AE/AF" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



## احتیاط:

- با تنظیم "اولویت چهره AE/AF" روی "روشن"، تنظیم زیر تغییر خواهد کرد. با تنظیم "انتخاب صحنه" روی "تور افکن"، به "OFF" تبدیل می شود. با تنظیم "FOCUS" روی "تنظیم دستی"، به "خودکار" تبدیل می شود. با تنظیم "جبران نور زمینه" روی "روشن"، به "خاموش" تبدیل می شود. با تنظیم "ناحیه نورسنجی" روی "نقطه"، به "صفحه کامل" تبدیل می شود.
- با انجام تنظیمات زیر، "اولویت چهره AE/AF" به "خاموش" تبدیل می شود. با تنظیم "انتخاب صحنه" روی "تور افکن". با تنظیم "FOCUS" روی "تنظیم دستی". با انتخاب "کمک در فوکوس". با تنظیم "جبران نور زمینه" روی "روشن". با تنظیم "ناحیه نورسنجی" روی "نقطه".

## نکته:

- بسته به شرایط، چهره ها ممکن است تشخیص داده نشوند.