


تنظیم روشنایی

روشنایی را می‌توانید روی سطح دلخواه خود تنظیم کنید.
1 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.



2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "نور" را تنظیم کنید، "نور" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 میزان روشنایی را با اسلایدر انتخاب کنید.



- دامنه خنثی کردن در هنگام ضبط فیلم: 6- تا 6+
- دامنه خنثی کردن در هنگام ضبط تصاویر ثابت: 2.0- تا 2.0+
- برای افزایش روشنایی به سمت بالا بلغز کنید.
- برای کاهش روشنایی به سمت پایین بلغز کنید.

6 برای تایید، **OK** را لمس کنید.

