


گرفتن تصاویر ثابت هنگام ضبط فیلم

در حالت فیلمبرداری، می توان با فشار دکمه SNAPSHOT تصاویر ثابت گرفت (آماده ضبط یا در حال ضبط).



• هنگام گرفتن تصاویر ثابت، "PHOTO" روی صفحه روشن می شود.



• تصاویر ثابت گرفته شده در هنگام فیلمبرداری در محل تنظیم شده توسط تنظیمات رسانه ذخیره می شوند.

نکته:

• کیفیت تصویر مطابق با تنظیمات "کیفیت تصویر" متفاوت است.