

---

منوی ایجاد DVD محو نمی شود.

در حالی که سیم USB متصل است، منوی "ایجاد DVD" نمایش داده می شود.