


پخش فایل های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 "پخش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 پوشه دلخواه خود را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• برای توقف پخش ■ را لمس کنید.