



نور (تنها برای GZ-HD620)

نور را روشن/خاموش می کند.

تنظیم	جزئیات
خاموش	روشن نمی شود.
خودکار	اگر محیط تاریک باشد، به طور خودکار روشن می شود.
روشن	همواره روشن می شود.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

2 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.3 "نور" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.