


تایمر خودکار

از این قابلیت برای گرفتن عکسهای گروهی استفاده کنید.


جزئیات	تنظیم
	خاموش
	تایمر خودکار را غیرفعال می کند.
	پس از فشار دکمه تصویر فوری، به مدت 2 ثانیه ضبط می کند.
	پس از فشار دکمه SNAPSHOT، به مدت 10 ثانیه ضبط می کند. این تنظیمات برای گرفتن عکسهای گروهی مناسب است.
	تشخیص چهره
	چهره ها را وقتی دکمه SNAPSHOT فشار داده می شود تشخیص می دهد. عملیات ضبط 3 ثانیه پس از تشخیص چهره عکاس آغاز می شود. (1) چهره ها تشخیص داده می شوند
	
	(2) چهره عکاس تشخیص داده می شود
	<p style="text-align: center;">عکاس</p> 

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو، \odot را لمس کنید.



3 "تایمر خودکار" را انتخاب کرده و \odot را لمس کنید.

