

شما می توانید تنظیمات مختلف دوربین نظیر صداهای عملیاتی را تنظیم کنید.

| تنظیم                                | جزئیات   |
|--------------------------------------|--|
| نمایش                                | قابلیتهای ویژه این دستگاه را به شکل خلاصه معرفی می کند.  |
| خاموشی خودکار                        | با این تنظیم، از وضعیت فراموش شدن خاموش کردن دوربین جلوگیری می کند.  |
| صدای عملکرد                          | صداهای عملیاتی را فعال یا غیرفعال می کند.  |
| دکمه ضبط                             | دکمه REC را روی صفحه نمایش LCD نشان می دهد و امکان استفاده از آن را به عنوان دکمه START/STOP فراهم می کند. |
| ری استارت سریع                       | ظرف مدت 5 دقیقه پس از بسته شدن صفحه نمایش LCD، مصرف برق را تا 1/3 میزان مصرف زمان ضبط کاهش می دهد.         |
| FREE-FALL سنسور                      | در صورت زمین افتادن این دستگاه، از آسیب وارد آمدن به دیسک سخت جلوگیری می کند.                              |
| ریموت (تنها برای GZ-HD620)           | اداره کردن این دستگاه با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور را ممکن می کند.                                |
| فایلنایز خودکار (تنها برای GZ-HD620) | دیسک های ایجاد شده را روی یک وضعیت "قابل خواندن" که روی یک دستگاه رایت DVD قابل پخش می باشد، تنظیم می کند. |
| بروزرسانی                            | عملکردهای این دستگاه را به جدیدترین نسخه ارتقاء می دهد.  |
| پیش تنظیم کارخانه                    | تمام تنظیمات را به مقادیر پیش فرض باز می گرداند.   |