



**انتقال فایل انتخاب شده**

فیلمها و تصاویر ثابت انتخاب شده را به رسانه دیگر منتقل می کند. فایلهایی که منتقل می شوند، از رسانه مبدا حذف خواهند شد.


**1** حالت پخش را انتخاب کنید.



**2** حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



**3** برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.



**4** "ویرایش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**5** "انتقال" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**6** جهت حرکت را انتخاب و **OK** را لمس کنید.



جهت انتقال بسته به مدل فرق می کند.

**7** "انتخاب و انتقال" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**8** فایل مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



یک علامت تیک روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود. برای برداشتن علامت تیک، دوباره **OK** را لمس کنید.

**9** پس از انتخاب همه فایلهای مورد نظر برای انتقال، اجرا را لمس کنید.



**10** "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



انتقال تمام فایلها شروع می شود. پس از انتقال، **OK** را لمس کنید.