



اتصال با استفاده از رابط HDMI Mini

توصیه می‌کنیم از کابل HDMI رده 2 (کابل پرسرعت) استفاده نمایید.

1 به تلویزیون متصل کنید.



- دکمه برق **⏻** را به مدت 2 ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید تا خاموش شود.
- 2** آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.



- "نمایش روی صفحه" را در منو روی "نمایش همه موارد" یا "تنها نمایش تاریخ" تنظیم کنید.
- 3** دکمه ورودی خارجی روی تلویزیون را فشار دهید تا ورودی دستگاه از طریق ترمینال متصل انتخاب شود.



4 یک فایل را پخش کنید.



نکته:

- تنظیمات را در "خروجی HDMI" و مطابق با اتصال موردنظر تغییر دهید.
- هنگام اتصال به کابل HDMI mini، صدا یا تصویر ممکن است بسته به تلویزیون متصل شده به درستی روی تلویزیون پخش نشود. در چنین شرایطی، عملیات زیر را انجام دهید.
 - 1) کابل HDMI mini را جدا کرده و مجدداً وصل کنید.
 - 2) دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.
- اتصال این دستگاه به یک تلویزیون دارای قابلیت HDMI-CEC با استفاده از کابل HDMI به شما این امکان را می‌دهد که از عملکردهای مفید ذیل استفاده نمایید.