
تاریخ/ساعت نمایش داده نمی شود.

به این ترتیب "نمایش روی صفحه" را در منو تنظیم کنید.
"نمایش روی تلویزیون" را در منو روی "روشن" تنظیم کنید.