


## رسانه ضبط برای تصویر

رسانه ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می کند.

تنظیم	جزئیات
HDD	تصاویر ثابت را بر روی HDD این دستگاه ضبط می کند.
SD	تصاویر ثابت را روی کارت microSD ضبط می کند.

## نمایش مورد

1 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.



2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "رسانه ضبط برای تصویر" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

