

비디오를 디스크로 녹화하기

사용자 목록을 사용하여 정렬된 파일을 DVD 로 복사합니다.

GZ-HD500

제공된 응용 프로그램 소프트웨어로는 AVCHD 디스크만 작성할 수 있습니다.

DVD-비디오 디스크를 작성하려면 "DVD 녹화기나 VCR 에 파일 더빙하기" (페이지 0) 를 참조하십시오.

1 새 디스크를 PC 의 기록 가능한 DVD 드라이브에 넣습니다.

2 원하는 사용자 목록을 선택합니다.



3 파일을 선택 방법을 선택합니다.



- “표시된 모든 파일 선택” 을 선택하면 표시된 비디오만 디스크로 복사됩니다.
단계 5 로 갑니다.
- “파일을 개별적으로 선택” 을 선택하는 경우 단계 4 로 갑니다.

4 (“파일을 개별적으로 선택” 을 선택한 경우) 디스크에 복사할 파일을 순서대로 선택합니다.



5 디스크의 톱 메뉴를 설정합니다.



- 타이틀과 메뉴 배경을 설정합니다.


6 디스크로 복사가 시작됩니다.



- 복사 후 “OK” 를 누릅니다.

메모 :

- 다음 종류의 디스크는 제공 소프트웨어 Everio MediaBrowser 에서 사용할 수 있습니다.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser 는 세 가지 디스크 포맷을 지원합니다:
AVCHD
- UXP 녹화 모드에서 녹화된 비디오를 복사하여 AVCHD 디스크를 작성할 때는 복사하기 전에 비디오를 XP 녹화 모드로 변환하여야 합니다. 그러므로 다른 모드에서 녹화된 비디오를 복사할 때보다 시간이 더 걸릴 수도 있습니다.
- Everio MediaBrowser 플레이어로 디스크를 재생합니다. 제공된 Everio MediaBrowser 소프트웨어의 도움말 파일을 참조하여 조작하십시오.
- Everio MediaBrowser 의 도움말 파일을 보려면 Everio MediaBrowser 의 메뉴 표시줄에서 “도움말” 을 선택하거나 자판의 F1 을 누르십시오.



- 제공 소프트웨어 Everio MediaBrowser 에 문제가 있으면 "픽셀라 사용자 지원센터"로 연락하시기 바랍니다.