



AV 커넥터로 연결하기

1 TV에 연결합니다.




- 전원 버튼을 2 초 이상 누르고 있으면 전원이 꺼집니다.

2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.



- 메뉴에서 “화면상 표시” 를 “전체 표시” 또는 “날짜만 표시” 로 설정합니다.

3 TV의 외부 입력 버튼을 눌러 입력을 본 제품에서 연결 단자를 통한 입력으로 전환합니다.



4 파일을 재생합니다.



메모 : _____

- TV의 화면 크기에 맞도록 “비디오 출력” 설정을 변경합니다.