


비디오 재생



1 비디오 모드

2 시간 경과 촬영

3 재생목록 재생

4 다이제스트 재생

5 비디오 화질

6 장면 카운터

7 작동 표시

• 왼쪽 숫자는 정방향/역방향 탐색 속도를 나타냅니다.

8 미디어

9 배터리 표시

10 날짜/시간

11 스피커 볼륨 조절

12 1080p 로 출력

13 와이프/페이더

14 x.v.Color