

DROP DETECTION (Detecção de queda)

Previne danos no HDD quando esta unidade é derrubada.


Ajuste	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	O produto desliga automaticamente quando uma queda é detectada.

CUIDADO:

- Essa função não garante proteção total ao disco rígido.


Exibindo o Item

- 1 Pressione o botão  para exibir o menu.



- 2 Selecione "BASIC SETTINGS" (Configurações básicas) e pressione .



- 3 Selecione "DROP DETECTION" (Detecção de queda) e pressione .

