

---

**A filmadora se aquece.**

Não é sinal de defeito. (A filmadora pode se aquecer quando usada por muito tempo.)