


## REC MEDIA FOR VIDEO (Gravar mídia para vídeo)


Ajusta a mídia de gravação / reprodução de vídeos.

Ajuste	Detalhes
HDD	Grava vídeo para o HDD desta unidade.
SD	Grava vídeos para o cartão microSD.

### Exibindo o Item

1 Pressione o botão  para exibir o menu.



2 Selecione "MEDIA SETTINGS" (configurações de mídia) e pressione .



3 Selecione "REC MEDIA FOR VIDEO" (Gravar mídia para vídeo), e pressione .

