



## Movendo os Arquivos Selecionados

Copia os vídeos e fotos selecionados para outra mídia. Os arquivos movidos serão excluídos da mídia original.


1 Selecione o modo de reprodução.



2 Selecione o modo vídeo ou foto.



3 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.



4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione **OK**.



5 Selecione "MOVE" (Mover) e pressione **OK**.




6 Selecione a direção da transferência e pressione **OK**.



• A direção da transferência varia de acordo com o modelo.

7 Selecione "SELECT AND MOVE" (Selecionar e Mover) e pressione **OK**.



8 Selecione o arquivo desejado e pressione **OK**.



• Uma marca de seleção é exibida no arquivo selecionado. Para remover a marca de seleção, pressione **OK** novamente.

9 Após a seleção de todos os arquivos a serem movidos, pressione **EXEC** (Executar).



10 Selecione "YES" (Sim) e pressione **OK**.



• A transferência dos arquivos inicia.  
• Após a transferência, pressione **OK**.