



Adicionando Títulos na tela de Listas de Reprodução

Adicionar uma tela de título para uma lista de reprodução criada.


1 Selecione o modo de reprodução.



2 Selecione o modo vídeo.



3 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.



4 Selecione "EDIT PLAYLIST" (Editar lista de reprodução) e pressione **OK**.



5 Selecione "SET TITLE" (Ajuste Título) e pressione **OK**.



6 Selecione a lista de reprodução desejada e toque **OK**.



• Selecione "CHECK" (Verificar) para verificar o conteúdo da lista de reprodução selecionada.

7 Selecione um título e toque **OK**.



- Touque "CHECK" (Verificar) para verificar o título.
- Para deletar o título, selecione "NO TITLE" (Sem Título).
- Após o ajuste, pressione **OK**.
- Para sair da tela, pressione **MENU**.