


Gravação/Fotografia não pode ser realizada.

Verifique o botão START/STOP (Iniciar / Parar).
Selecione o modo de gravação com o botão .

Verifique o modo / .