

Menu de Gravação (Fotos)

Você pode configurar vários ajustes, como brilho e balanço de branco, para adequar o objeto / pessoa ou finalidade. Você também pode alterar ajustes como a qualidade e ganho de uma foto.

Ajuste	Detalhes
MANUAL SETTING	Ajustes de gravação podem ser configurados manualmente. <ul style="list-style-type: none">• Eles são exibidos apenas na gravação no modo manual.
FACE PRIORITY AE/AF	Detecte rostos e ajuste o brilho e o foco automaticamente.
SELF-TIMER	Utilize esse ajuste para tirar uma foto do grupo.
SHUTTER MODE	Ajustes de disparo contínuo pode ser realizado.
IMAGE SIZE	Selecione o tamanho da imagem (número de pixels) para fotografias.
IMAGE QUALITY	Define a qualidade da imagem.
GAIN UP	Ajusta o brilho do objeto automaticamente ao gravar em locais escuros.
AUTO REC	Possibilita que este aparelho grave fotos automaticamente pelo sensor de mudança de brilho dentro do quadro vermelho exibido no monitor LCD.