
O idioma de exibição foi alterado.

Isso pode ocorrer quando você conectar este aparelho a uma TV com uma linguagem diferente de configuração usando um cabo mini HDMI.