

Acessórios Opcionais

Nome do Produto	Descrição
Bateria <ul style="list-style-type: none"> • BN-VG114E • BN-VG121E 	<ul style="list-style-type: none"> • Oferece mais tempo de gravação que a bateria que acompanha a filmadora. Também pode ser utilizada como bateria reserva.
Carregador de Bateria <ul style="list-style-type: none"> • AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilita que a bateria seja carregada sem a utilização desse aparelho.
Cabo Componente <ul style="list-style-type: none"> • QAM1266-001 	<ul style="list-style-type: none"> • Para visualizar a imagem em alta qualidade.

NOTA:

- Para obter mais informações, consulte o catálogo.
- BN-VG114E é a mesma bateria que acompanha a filmadora.

Tempo Aproximado de Gravação (Utilizando Bateria)

Bateria	Tempo de Gravação Atual	Tempo de Gravação Contínuo
BN-VG114E (Fornecida)	45 m	1 h 20 m
BN-VG121E	1 h 10 m	2 h 05 m

- Os valores acima são para quando "LCD BACKLIGHT" (Luz de fundo do monitor) está configurada para "STANDARD" (Padrão).
- O tempo de gravação pode ser menor se o zoom for utilizado ou se a gravação for interrompida repetidamente. (É recomendado que as baterias estejam preparadas para aguentar três vezes do tempo de gravação esperado.)
- Quando a vida útil da bateria está no fim, o tempo de gravação se torna menor mesmo se a bateria estiver completamente carregada. (Substitua a bateria por uma nova.)