

Capturando Fotos Durante a Gravação de Vídeo

Fotos podem ser capturadas pressionando o botão SNAPSHOT (Instantâneo) enquanto estiver no modo de vídeo (em espera ou gravando).



- O ícone "PHOTO" (Foto) acende na tela quando uma foto está sendo tirada.



- As fotos capturadas durante a gravação de vídeo são salvas no destino configurado na opção de configurações de mídia.

NOTA:

- A qualidade da foto varia de acordo como o ajuste da opção "IMAGE QUALITY" (Qualidade da imagem).
-