

---

**Não é possível copiar arquivos para o HD do PC.**

Conecte o cabo USB corretamente.

Se o software Everio MediaBrowser fornecido não estiver instalado, alguma função pode não funcionar corretamente.

Antes de fazer as cópias de segurança, certifique-se de que há espaço disponível suficiente no disco rígido do PC (HDD).

As fotos não podem ser gravadas para discos utilizando o software fornecido.