


Movendo Todos os Arquivos

Move todos os vídeos e fotos para outra mídia.


Os arquivos movidos serão excluídos da mídia original.

Os Arquivos com marca de proteção não serão excluídos da mídia original.


1 Selecione o modo de reprodução.



2 Selecione o modo vídeo ou foto.



3 Pressione o botão **OK** para exibir o menu.



4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione **OK**.



5 Selecione "MOVE" (Mover) e pressione **OK**.



6 Selecione a direção da transferência e pressione **OK**.



• A direção da transferência varia de acordo com o modelo.

7 Selecione "MOVE ALL" (Mover tudo) e pressione **OK**.



8 Selecione "YES" (Sim) e pressione **OK**.



- A transferência dos arquivos inicia.
- Após a transferência, pressione **OK**.