

## VIDEO QUALITY (Qualidade do vídeo)

Define a qualidade do vídeo.


Ajuste	Detalhes
UXP	Possibilita a gravação da imagem com a melhor qualidade. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicáveis somente nos BDs. Vídeos captados em alta definição não podem ser salvos em DVD.</li> </ul>
XP	Possibilita a gravação da imagem em alta qualidade.
SP	Possibilita a gravação com qualidade padrão.
EP	Possibilita gravações longas.

### NOTA:


- Selecione os modos UXP ou XP quando estive gravando cenas com movimentos rápidos ou cenas com mudanças extremas de luminosidade para evitar distorção.

## Exibindo o Item

- 1 Selecione o modo vídeo.



- 2 Pressione o botão **M** para exibir o menu.



- 3 Selecione "VIDEO QUALITY" (Qualidade do vídeo) e pressione **OK**.

