



Alterando o Evento dos Arquivos Selecionados

Altera o evento de vários arquivos especificando um intervalo.


1 Seleção o modo de reprodução.



2 Seleção o modo vídeo.



3 Pressione o botão **OK** para exibir o menu.



4 Seleção "EDIT" (Editar) e pressione **OK**.



5 Seleção "CHANGE EVENT REG." (Mudar registro de evento) e pressione **OK**.



6 Seleção "TO RESET RANGE" (Reiniciar Intervalo) e pressione **OK**.



7 Seleção o primeiro arquivo do intervalo e pressione **OK**.



• Seleção "CHECK" (Verificar) para verificar o arquivo selecionado.

8 Seleção o último arquivo do intervalo e pressione **OK**.



• Seleção "CHECK" (Verificar) para verificar o arquivo selecionado.

9 Seleção um novo evento e pressione **OK**.



• Você pode cancelar o evento registrado pressionando "CANCEL" (Cancelar).

• Após o ajuste, pressione **OK**.

• Para sair da tela, pressione **MENU**.