

## Reduzindo o Balanço da Filmadora

Quando o estabilizador de imagem estiver ligado, trepidações da filmadora enquanto grava pode ser efetivamente reduzidas.



- Os ajustes de estabilizador de imagem alternam a cada toque.

Visor	Ajuste
(estabilizador de imagem 1)	Reduz a trepidação da câmera em condições normais de filmagem.
(estabilizador de imagem 2)	Reduz mais efetivamente a trepidação da filmadora ao gravar cenas com brilho no lado grande angular. * Apenas no lado grande angular (aprox. 5x)
(OFF)	Desativa o estabilizador de imagem.

### NOTA:

- É recomendado desativar este modo quando estiver usando um tripé e gravando pessoas / objetos com pouco movimento.
- A estabilização completa pode não ser possível se a trepidação da filmadora for excessiva.
- Esse ajuste é eficaz apenas para gravação de vídeo.