

## Ajustando o Foco Manualmente

Ajuste quando o foco não está claro no “AUTO” (Automático) ou quando o foco manual é desejado.

1 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.



2 Selecione “MANUAL SETTING” (Configuração manual) e pressione **OK**.



3 Selecione “FOCUS” (Foco) e pressione **OK**.



4 Selecione “MANUAL” e pressione **OK**.



5 Ajuste o foco com o sensor de toque.



- Deslize para cima para focalizar uma pessoa / objeto distante.
- Deslize para baixo para focalizar uma pessoa / objeto próximo.

6 Pressione **OK** para confirmar.



### NOTA:

- Uma pessoa / objeto que é focalizado para o lado telefoto (T) permanece em foco quando é aplicado o zoom para o lado grande angular (W).