

**FORMAT HDD (Formatar HDD)**

Exclui todos os arquivos do HDD.


| Ajuste               | Detalhes   |
|----------------------|--|
| FILE                 | Exclui todos os arquivos do HDD.   |
| FILE + MANAGEMENT NO | Elimina todos os arquivos no HDD e restabelece os números de pastas e arquivos para "1". |

**CUIDADO:**

- Todos os dados do HDD são deletados quando ele é formatado. Copie todos os arquivos do HDD para um PC antes de formatar.
- Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada ou conecte o adaptador CA já que o processo de formatação pode levar algum tempo.

**Exibindo o Item**

1 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.



2 Selecione "MEDIA SETTINGS" (configurações de mídia) e pressione **OK**.



3 Selecione "FORMAT HDD" (Formatar HDD) e pressione **OK**.



4 Selecione o ajuste e toque **OK**.



5 Selecione "YES" (Sim) e pressione **OK**.



- Depois de formatar, toque **OK**.