

---

**Sem exibição de data / hora.**

Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibição na tela) no menu de reprodução adequadamente.

Ajuste "DISPLAY ON TV" (Exibir na TV) no menu para "ON" (Ativar).