

Exibir Menu de Ajustes

Você pode alterar vários ajustes de exibição como o brilho do monitor LCD, etc.

Ajuste	Detalhes
LANGUAGE	O idioma no visor pode ser alterado.
DATE DISPLAY STYLE	Ajusta a ordem do ano, mês, dia e formato de exibição da hora (24H / 12H).
MONITOR BRIGHTNESS	Ajusta o brilho do monitor LCD.
LCD BACKLIGHT	Ajusta o brilho da luz de fundo do monitor.
FOCUS ASSIST COLOR	Selecione a cor da margem de um objeto em foco quando o FOCUS ASSIST (Assistente de foco) estiver sendo usado.