

Funções HDMI-CEC não funcionam adequadamente, e a TV não funciona em conjunção com esta unidade.

TVs podem operar de forma diferente, dependendo das especificações, mesmo que sejam HDMI-CEC. Portanto, as funções HDMI-CEC desta unidade não podem ser garantidas para operar em conjunto com todas as TVs. Em tais casos, definir "HDMI CONTROL" (Controle de HDMI) para "OFF" (Desligado).