



Effectuer des prises de vue en gros plan

La fonction téléobjectif macro vous permet de prendre un objet en gros plan.



* L'image n'est qu'une impression.

1 Appuyez sur pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "TELE MACRO" et appuyez sur .



4 Sélectionnez "MARCHE" et appuyez sur .



Rég- lage	Détails
ARRET	Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 1 mètre de l'extrémité du téléobjectif (T). Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 5 cm de l'extrémité du grand angle (W).
MAR- CHE	Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 50 cm de l'extrémité du téléobjectif (T). (GZ-HD620) Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 60 cm de l'extrémité du téléobjectif (T). (GZ-HD500) Permet la prise de vue en gros plan jusqu'à 5 cm de l'extrémité du grand angle (W).

AVERTISSEMENT

- Lorsque vous ne prenez pas de prise de vue en gros plan, réglez le **TÉLÉOBJECTIF MACRO** à **ARRET**.
Sinon, l'image peut être floue.