


Parte de abajo

- 1** Abertura para fijación del trípode
- 2** Ranura para la tarjeta SD
- Introduzca una tarjeta SD opcional.
- 3** Palanca de liberación de la batería
- 4** Montaje de la batería