
El zoom no funciona.

El zoom no está disponible en la grabación a intervalos regulares.

(El estabilizador de imágenes no está disponible).

Para utilizar el zoom digital, ajuste "ZOOM" del menú en "90x/DIGITAL" o "800x/DIGITAL".