


VER EN TV

Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.


Ajuste	Detalles
OFF	No muestra los iconos y la fecha y hora del televisor.
ON	Muestra los iconos y la fecha y hora del televisor.

Visualización de la opción

1 Presione MENU para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. CONEXIÓN" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.



3 Seleccione "VER EN TV" y presione OK.

