



Ajuste de la velocidad del obturador

Puede ajustar la velocidad del obturador para adecuarse al tipo de sujeto.

1 Presione MENU para ver el menú.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.




3 Seleccione "VELOCIDAD OBTURACIÓN" y presione OK.



4 Seleccione "MANUAL" y presione OK.



5 Seleccione la velocidad del obturador con el botón +/-.



- La velocidad del obturador se puede ajustar de 1/2 a 1/4000.
- Presione + para aumentar la velocidad del obturador.
- Presione - para reducir la velocidad del obturador.

6 Presione OK para confirmar.

