


Búsqueda de un vídeo fija específicos


Cuando hay un gran número de vídeos e imágenes fijas grabados, es difícil buscar un archivo desde la pantalla de índice.

Utilice la función de búsqueda para encontrar el archivo que desee.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Presione MENU para ver el menú.



3 Seleccione "BUSCAR" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.



4 Seleccione una fecha de grabación y presione OK.



5 Seleccione el vídeo que desee y presione OK para iniciar la reproducción.



• Solo se visualizan los vídeos grabados en la fecha seleccionada.

Eliminación de archivos de una fecha seleccionada : _____

Seleccione "ELIMINAR" del menú de reproducción para eliminar archivos no deseados.