



## Protéger tous les fichiers

Protège tous les fichiers.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.



- 2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



- 3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez "TOUT PROTEGER", puis appuyez sur OK.



- 5 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.



- Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.