



Innstilling av sommertid

Når "ON" velges i "SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME" av "CLOCK ADJUST", stilles klokken 1 time frem.


1 Trykk på MENU for å vise menyen.




2 Velg "CLOCK ADJUST" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.



3 Velg "SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME" og trykk på OK.



4 Still inn sommertid med knappen +/- og trykk OK.



NB!:

- Hva er sommertid?
Sommertid er når klokken stilles 1 time frem under en bestemt periode om sommeren.
Dette brukes i hovedsak i vestlige land.
- Gjenopprett sommertid etter at du kommer hjem fra reisen.