


## Avspilling



- 1** Intervallopptak
- 2** Videokvalitet
- 3** Sceneteller
- 4** Funksjonsindikator
- 5** Media
- 6** Batteriindikator
- 7** Dato/tid
- 8** Justering av høyttalervolum