



Endre skjermespråket

Språket på skjermen kan endres.

1 Trykk på MENU for å vise menyen.



2 Velg "DISPLAY SETTINGS" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.



3 Velg "LANGUAGE" og trykk på OK.



4 Velg ønsket språk og trykk på OK.