

Meny for displayinnstilling

Du kan justere ulike innstillinger som LCD-skjermens lysstyrke osv.

Innstilling	Detaljer
LANGUAGE	Språket på skjermen kan endres.
DATE DISPLAY STYLE	Stiller rekkefølgen av år, måned, dag og klokkeformatet (24 t/12 t).
MONITOR BRIGHTNESS	Stiller lysstyrken til LCD-skjermen.
LCD BACKLIGHT	Stiller lysstyrken til skjermens bakgrunnslys.