



## Stille inn hvitbalansen

Du kan stille fargetonen etter lyskilden.


1 Trykk på MENU for å vise menyen.




2 Velg "MANUAL SETTING" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.



3 Velg "WHITE BALANCE" og trykk på OK.



4 Velg hvitbalanseinnstillingen og trykk på OK.



| Innstilling | Detaljer                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| AUTO        | Justerer automatisk til naturlige farger.                              |
| MWB         | Bruk dette hvis du ikke har fått løst problemet med unaturlige farger. |
| FINE        | Bruk dette når du tar opp utendørs i solskinn.                         |
| CLOUD       | Bruk dette når du tar opp en overskyet dag eller i skyggen.            |
| HALOGEN     | Bruk dette når du tar opp under belysning som en videolampe.           |

## Bruke MWB

1 Hold et ark med vanlig hvitt papir foran linsen slik at papiret fyller skjermen.

2 Velg "MWB" og fortsett å trykke på OK.

• Markøren blinker.

3 Slipp OK etter at menyen forsvinner.