



Justere fokus manuelt

Bruk dette når fokus ikke er tydelig i "AUTO" eller når du ønsker manuell fokusering.

1 Trykk på MENU for å vise menyen.




2 Velg "MANUAL SETTING" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.




3 Velg "FOCUS" og trykk på OK.



4 Velg "MANUAL" og trykk på OK.




5 Juster fokus med knappen +/-.



- Stryk + for å fokusere på et fjernt motiv.
- Stryk - for å fokusere på et nært motiv.

6 Trykk på OK for å bekrefte.



NB!:-

- Et motiv som fokuseres på med telefotoenden (T) vil forbli i fokus når du zoomer ut til vidvinkelenden (W).