



Avspilling av video med defekt styringsinformasjon

Spiller av videoer med defekt styringsinformasjon.


1 Velg avspillingsmodus.



2 Trykk på MENU for å vise menyen.



3 Velg "PLAYBACK MPG FILE" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.



4 Velg ønsket video og trykk på OK.

