


SKJERMENS BAKGRUNNSBELYSNING

Stiller lysstyrken til skjermens bakgrunnslys.


Innstilling	Detaljer
BRIGHTER	Forsterker skjermens bakgrunnslys uansett omgivelsene.
STANDARD	Hjelper til å spare batteriet.
AUTO	Setter lysstyrken automatisk til "BRIGHTER" ved utendørs bruks og til "STANDARD" ved innendørs bruk.

Viser elementet

1 Trykk på MENU for å vise menyen.



2 Velg "DISPLAY SETTINGS" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.



3 Velg "LCD BACKLIGHT" og trykk på OK.

